

Full download: <http://manualplace.com/download/isuzu-tro>

Wartungspläne: Benzin

Nr.	Monate											
	12 km x 1000	24 30	36 45	48 60	60 75	72 90	84 105	96 120	108 135	120 150		
01. Motoröl wechseln	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
02. Ölfilter wechseln	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
03. Motor auf Ölundichtheit überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
04. Zahnriemen erneuern	Alle 165.000 km											
05. Zündkerzen erneuern	Alle 165.000 km											
06. Ventilspiel überprüfen und einstellen	Alle 100.000 km											
07. Keilriemen auf Verschleiß und Spannung überprüfen		X		X		X		X		X		
08. Auspuffanlage auf Beschädigung, Undichtheit und Befestigung überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
09. Kühlwasser: Frostschutzgehalt prüfen, Wasserstand kontrollieren, ggf. auffüllen. Alle 24 Monate wechseln	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10. Kühlwasserschläuche auf guten Zustand und System auf Leckagen kontrollieren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11. Alle Schläuche und Leitungen im Motorraum auf Dichtheit und festen Sitz überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12. Kraftstofffilter erneuern		X		X		X		X		X		
13. Kraftstoffsystem auf Dichtheit überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14. Luftfilter wechseln, Filtergehäuse innen reinigen	Alle 45.000 km											
15. Lambdasonde erneuern	Alle 150.000 km											
16. Kupplungsflüssigkeit überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17. Kupplungsspiel und Pedalweg überprüfen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18. Schaltgetriebeöl kontrollieren		X	X		X	X		X	X			
19. Schaltgetriebeöl wechseln	X			X			X				X	

This is the cut pages sample. Download all 49 page(s) at:

Wartungspläne: Benzin

Nr.	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
20. Automatikgetriebeöl kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. Verteilergetriebeöl kontrollieren			X	X		X	X		X	X	
22. Verteilergetriebeöl wechseln		X			X			X			X
23. Differentialöl kontrollieren (Vorder- und Hinterachse)			X	X		X	X		X	X	
24. Differentialöl wechseln (Vorder- und Hinterachse)		X			X			X			X
25. Bremsflüssigkeit wechseln		Alle 24 Monate									
26. Bremssystem auf Dichtheit und Funktion überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27. Brems Scheiben und Klötze auf Verschleiß überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28. Bremsleitungen und Schläuche auf festen Sitz und Beschädigung überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. Handbremsfunktion überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. Handbremsbeläge und Trommeln auf Verschleiß überprüfen			X		X		X		X		X
31. Lenkung und Federung überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32. Ölstand der Servo-Lenkung überprüfen			X		X		X		X		X
33. Radlagerspiel überprüfen			X		X		X		X		X
34. Radlager vorne schmieren					X				X		
35. Karadanwelle schmieren			X		X		X		X		X
36. Reifen auf Druck und Verschleiß überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. Radmuttern auf Anzugsdrehmoment überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38. Achswellen und Manschetten auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39. Elektrische Anlage auf Funktion überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wartungspläne: Benzin

Nr.	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
40. Alle Schösser und Scharniere schmieren (nicht das Lenkradschloss!)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41. Wasserstand des Scheibenwaschbehälters kontrollieren, ggf. nachfüllen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42. Batterieflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. nachfüllen, Pole säubern, festziehen und mit Fett schützen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43. Scheinwerfereinstellung kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44. Gesamte Beleuchtung kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45. Funktion der Hupe kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. Zustand und Funktion der Scheibenwischer/Wischerblätter kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. Funktion der Sicherheitsgurte vorne und hinten kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48. Probefahrt durchführen, um die einwandfreie Funktion von Bremsen, Lenkung, Motor, Getriebe, Aufhängung und Instrumenten zu prüfen und auf allgemeine Geräusche und Vibrationen zu achten. Anschließend ggf. die Handbremse einstellen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49. Korrosionsschutz-Kontrolle: Unterboden und Karosserie auf Beschädigungen kontrollieren, ggf. Unterbodenschutz ausbessern oder weitere Konservierungsarbeiten durchführen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Bei extremen Betriebsbedingungen können sich die Wartungsintervalle verkürzen. Bitte lassen Sie sich durch Ihren ISUZU-Händler beraten.

Isuzu Troope 98 02 Service Manual

Full download: <http://manualplace.com/download/isuzu-troope>

Wartungspläne: Diesel

Nr.	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	km x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
01. Motoröl wechseln		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02. Ölfilter wechseln		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03. Motor auf Ölundichtheit überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04. Zahnriemen erneuern											alle 200.000 km
05. Ventilspiel überprüfen und einstellen			X			X			X		
06. Keilriemen auf Verschleiß und Spannung überprüfen			X		X		X		X		X
07. Auspuffanlage auf Beschädigung, Undichtheit und Befestigung überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08. Kühlwasser: Frostschutzgehalt prüfen, Wasserstand kontrollieren, ggf. auffüllen. Alle 24 Monate wechseln		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09. Kühlwasserschläuche auf guten Zustand und System auf Leckagen kontrollieren		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Alle Schläuche und Leitungen im Motorraum auf Dichtheit und festen Sitz überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. Kraftstofffilter erneuern											Alle 80.000 km
12. Luftfilter wechseln, Filtergehäuse innen reinigen											Alle 40.000 km
13. Kupplungsflüssigkeit überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. Kupplungsspiel und Pedalweg überprüfen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15. Schaltgetriebeöl kontrollieren				X				X			
16. Schaltgetriebeöl wechseln		X				X				X	
17. Automatikgetriebeöl kontrollieren				X			X			X	

This is the cut pages sample. Download all 49 page(s) at: