



# Avensis

## Towing Hitch Detachable

### Installation instructions

Model year: 2009  
Vehicle code: \*\*T27\*\* -AW\*\*\*\*W  
Part number: PZ488-T5550-00

 Weight: 27,4 kg

Manual reference number: AIM 001 314 -5

# Revision Record

Rev. No.	Date	Page	Picture	Update	New	Deleted
1	11.12.2008	5			X	
		13,14,20	tool list,22,23,24	X		
2	19.01.2009	22	32	X		
3	20.02.2009	13,14	tool list	X		
		20,21	22,25,28	X		
4	27.04.2009	13,14,20	tool list,22	X		
5	21.09.2009	12,13,14,15,17			X	
		22,23,24,26,30	9,14,15,16, 17,18,28,37	X		
		26	29			X

0130.7530.590- 05

**GB**

**FITTING INSTRUCTIONS-TOWBAR**

Type:	E 461
D- value:	10,1kN
Vertical coupling load towbar:	75kg
Manufacturer:	ORIS FAHRZEUGTEILE HANS RIEHLE GMBH Steinbeisstraße 6 D- 71706 Markgröningen
Model Application:	Avensis
EC- Type Approval No.:	e1*94/20*1841*00

**Expert Fitment Required**

**Ensure that this fitting instruction is passed to the customer.**

In order to use the trailer hitch, simultaneous installation of an electrical kit is required.  
**(Cable set not included!)**

Remove undersealing, anti- corrosion wax and noise-deadening material in the area of the contact surfaces.

Apply corrosion protection material as specified in the TOYOTA service guidelines, where necessary.

After approximately 1000 km of trailer use, retighten all bolts to the correct torque values.

For correct trailer loads please refer to vehicle documents of the individual vehicle model.

The coupling ball must be kept clean and well greased (\*).

(\*)**EXCEPTION:** When stabilizers are used, proceed according to the instructions of the manufacturers of the stabilizer. In this case coupling ball must be inspected for wear at regular intervals.

The trailer coupling must be installed and inspected in accordance with the applicable national regulations.

**D**

**ANBAUANWEISUNG FÜR ANHÄNGEVORRICHTUNG**

Typ:	E 461
D- Wert:	10,1kN
Stützlast Anhängervorrichtung:	75kg
Hersteller:	ORIS FAHRZEUGTEILE HANS RIEHLE GMBH Steinbeisstraße 6 D- 71706 Markgröningen
Verwendungsbereich:	Avensis
EWG-Typgenehmigung Nr.:	e1*94/20*1841*00

**Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Diese Einbauanweisung ist dem Kunden auszuhändigen.**

Zum Betreiben der Anhängervorrichtung ist der gleichzeitige Einbau eines Elektrobausatzes erforderlich.  
**(Kabelset nicht mitgeliefert!)**

Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.

Wo erforderlich, Korrosionsschutz entsprechend den TOYOTA- Service Richtlinien vornehmen.

Nach 1000 km Anhängerbetrieb alle Befestigungsschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.

Die für das jeweilige Fahrzeugmodell verbindlichen Anhängelasten sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten.(\*).

(\*)**AUSNAHME:**Bei Verwendung von Stabilisierungseinrichtungen nach den Anweisungen des Herstellers der Stabilisierungseinrichtung vorgehen. Ebenfalls muß bei Verwendung einer solchen Stabilisierungseinrichtung die Kupplungskugel in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß untersucht werden.

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem. §§ 19,20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen zu überprüfen. Die Typgenehmigung der Anhängervorrichtung und diese Anbauanweisung sind dabei vorzulegen. Anbau, Überprüfung und Genehmigung der Anhängervorrichtung müssen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend durchgeführt werden.