

# INSTRUKSJONSBOK



## FORD 2720 SERIEN 4 OG 6 SYLINDER DIESELMOTORER .

Industri- eller båtmotorer med naturlig lufting.

2722 - 4 sylindre. 4,150 liter (254 cu. in.).

2723 - 6 sylindre. 5,950 liter (363 cu. in.).

2725 - 6 sylindre. 6,220 liter (380 cu. in.).

Turboladete industri- eller båtmotorer.

2726T- 6 sylindre. 5,950 liter (363 cu. in.).

2728T- 6 sylindre. 5,950 liter (363 cu. in.).

Fords politikk går ut på kontinuerlige forbedringer, og skjønt alle anstrengelser er gjort for å sikre at denne boken er helt ajour og riktig på alle måter, forbeholder Ford seg rett til å forandre priser, spesifikasjoner og utstyr når som helst uten nærmere kunngjøring. Denne boken er av den grunn ikke å betrakte som en beskrivelse av en individuell motor.

Gjengivelse i noen som helst form, helt eller delvis, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, England.

ADVARSEL: følg nøye disse helse- og sikkerhets reglene .Det kan være farlig å utføre visse operasjoner og håndtere visse stoffer hvis ikke de nødvendige forholdsregler følges. Noen slike forholdsregler står nevnt hvor aktuelt i denne boken. Selvom det er viktig at de punktene som står nevnt følges omhyggelig, så husk at man alltid må være forsiktig i nærheten av maskineri, og ingen liste kan være komplett. Vær alltid på vakt! Følgende retningslinjer gjelder rent generelt:

1. Ha alltid på Dem verneklær av riktig type og størrelse. Slike klær må vaskes med jevne mellomrom. Løstsittende eller for store klær kan være meget farlig når man arbeider på eller nær motorer eller maskiner som går. Klær som blir sterkt tilsølt av olje eller andre stoffer kan medføre helsefare på grunn av berøring med huden i lang tid, selv gjennom underklær.
2. Så langt det er praktisk mulig bør man bare arbeide på eller i nærheten av motorer eller maskiner når disse står stille. Hvis dette ikke er praktisk mulig er det meget viktig at alt verktøy, alt prøveutstyr og alle deler av kroppen holdes godt klare av bevegelige motor- eller maskindeler; vifter, drivremmer og skiver er spesielt farlige.
3. Unngå kontakt med eksosrør, eksosmanifolder og lydpotter når en motor er eller har nylig vært i gang. Husk at disse kan være meget varme og kan forårsake brannskår. Mange væsker som brukes i motorer eller kjøretøyer kan medføre alvorlig skade hvis de svelges eller skvetter inn i øynene. Hvis en person ved et uhell svelger bensin, olje, dieselolje, frostvæske, batterisyre e.l. må man IKKE forsøke å få vedkommende til å kaste opp, men SØKE LEGEHJELP ØYEBLIKKELIG.
4. Bruk alltid vernebriller ved håndtering av væsker som kan skade øynene, f.eks. ammoniakk og batterisyre (elektrolytt) . Hvis De får noen av disse inn i øynene må De skylle grundig med rikelige mengder vann og SØKE LEGEHJELP ØYEBLIKKELIG.

### INNHold

	<i>Side nr.</i>
	4
FORORD	
Skilt for service id.	5
BRUKSKONTROLLENE.	8
Stoppkontrollen.	8
Hastighetskontrollen.	8
Ekstra brennstoff	8
Clutch.	8
Skillebryter.	9
INSTRUMENTER.	10
Amperemeter.	10
Turtelleren.	10
Timetelleren.	10
Oljetrykk måleren.	10
Brennstoff måleren.	10
Temperaturmåleren.	11
Varsellampe for lading.	11
FØR BRUK	12
Start av motor	13
Sammendrag av vanlig vedlikehold.	16
Vedlikeholdsprogramm.	17
Kontroll av motorens oljenivå.	19
Skifte av motorens oljefilter.	19
Skifte av innsprøytnings pumpens olje.	20
Justering av ventil klaringene.	20
Justering av drivrem(-mene).	22
Justering av tomgangs hastigheten.	24
Kjølevannsnivå	24
Skifte av brennstoff filterets	27
Feilsøkingsjema.	28
GENERELT VEDLIKEHOLD.	31
GENERELLE SPESIFIKASJONER 2722/2723/2725.	38
GENERELLE SPESIFIKASJONER 2726/2726T/2728T.	39
TILTREKNINGSMOMENTER.	40

**Ford 2720 Series Motor Instructions**Full download: <http://manualplace.com/download/ford-2720-series-motor-instructions/>

## FORORD

Denne boken inneholder service- og vedlikeholdsanvisninger for hele den motorrekke som står oppgitt på tittelsiden.

Motorens levetid og ytelse avhenger av det stell og den omtanke som vies motoren til enhver tid. Det er operatøren som er ansvarlig for å sikre at de vedlikeholdsoperasjoner som står omtalt i denne boken utføres regelmessig etter de oppgitte gangtimer. Det er i Deres egen interesse å søke hjelp hos en autorisert Ford forhandler, ikke bare i tilfelle av reparasjoner, men også for vanlig vedlikehold.

Regelmessig vedlikehold vil gi minimale driftskostnader.

Industrimotorer som fremstilles av Ford Motor Company Ltd. , England, er tilgjengelige gjennom alle Ford forhandlere og Ford representanter over hele verden. Hvis De trenger deler eller service bes De kontakte Deres lokale Ford forhandler. I utlandet bør De henvende Dem direkte til Fords representant i området hvis De skulle støte på vanskeligheter.

De må alltid oppgi motorens nummer når De bestiller deler. Det samme gjelder all korrespondanse. Nummeret står gravert på serviceidentifikasjons skiltet.

Høyre og venstre i denne boken refererer alltid til de respektive sider av motoren sett bakfra, eller fra svinghjul enden.

Stempler og ventiler er nummererte fra motorens front eller registerdeksel ende. Første nr. er nr. 1.

De finner kanskje at motoren omfatter valgfritt utstyr som ikke står spesielt nevnt i denne teksten. Ikke desto mindre gjelder alle fremgangsmåter for vedlikehold som står nevnt i denne boken Deres motor.

[INNHold](#)