

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

ANKARA	: HİDROBİRLİK LTD. ŞTİ.
Adres	: İvedik Organize Sanayi Eminel Koop. 665 Sok. No:25 Ostim / ANKARA
Telefon	: 0312 395 38 16 (pbx)
Faks	: 0312 395 38 20
Cep Telefonu	: 0532 346 23 42 - 0532 575 43 53 (İsmail AYTEN)
Servis Yetkilisi	: Adnan ÖREN (adnanoren@hidrobirlik.com)
ADANA	: AKDENİZ İŞ MAKİNALARI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres	: Yeşil Oba Metal San. Sit. 27. Blok No:3 Seyhan / ADANA
Telefon	: 0322 428 33 24
Faks	: 0322 428 26 49
Cep Telefonu	: 0533 642 19 65
Servis Yetkilisi	: Nevzat KÖRELİ (akismak@hotmail.com)
ADAPAZARI	: BC MAKİNA OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Modern San. İnönü Bulvarı No: 73-75 ADAPAZARI
Telefon	: 0 264 275 28 37
Faks	: 0 264 291 10 91
Cep Telefonu	: 0 532 340 34 12
Servis Yetkilisi	: Yıldırım Akbulut (bcmakina@bcmakina.com.tr)
AFYON	: HARUN MAKİNA OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: 2. Küçük Sanayi Sitesi 11. Ada 5. Blok No: 11 AFYON
Telefon	: 0272 223 47 72 - 223 15 31
Faks	: 0272 223 15 93
Cep Telefonu	: 0532 264 38 84
Servis Yetkilisi	: Halit ÇALIŞKAN(halit-hm03@hotmail.com)
AĞRI	: EKİNCİLER OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi 14.Blok No: 2 AĞRI
Telefon	: Merkez: 0472 215 29 84
Faks	: 0472 215 69 92
Cep Telefonu	: 0533 559 46 68
Servis Yetkilisi	: Hüseyin İkinci (
AKSARAY	: EMEKTAR İKİZLER OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Adres	: Konya Yolu Üzeri Mercedes Benz Fabrikası Yanı Polis Okulu Karş. AKSARAY
Telefon	: 0382 215 18 28
Faks	: 0382 215 53 53
Cep Telefonu	: 0542 411 98 75 - 0533 746 60 11
Servis Yetkilisi	: Orhan EMEKTAR (emektar_21@hotmail.com)
ANTALYA / Alanya	: NİHAT AYDOĞAN
Adres	: Sanayi Sitesi Necipbey Caddesi No:11 Alanya / ANTALYA
Telefon	: 0242 515 11 66
Faks	: 0242 515 01 75
Cep Telefonu	: 0532 482 93 32
Servis Yetkilisi	: Nihat AYDOĞAN (aydogan_nihat07@hotmail.com)
ANTALYA	: ÖZGÜVENİRLER İŞ MAKİNALARI
Adres	: Akdeniz Sanayi Sitesi 5046 Sokak No: 8 ANTALYA
Telefon	: 0242 221 47 81
Faks	: 0242 221 47 88
Cep Telefonu	: 0532 715 73 47 - 0532 414 35 06 - 0533 386 43 37
Servis Yetkilisi	: Veli ÇATAL (ozguvenirler@hotmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

ANTALYA	: EGE MAKİNA
Adres	: Sanayi Sitesi Ek San. No: 22 Manavgat / ANTALYA
Telefon	: 0242 743 00 79
Faks	: 0242 743 42 90
Cep Telefonu	: 0535 930 79 25
Servis Yetkilisi	: Sadettin BATUR (egemakina@mynet.com)
BALIKESİR	: GÖNEN OTOMOTİV - Fehim ÖZKURT
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi 1. Cad. No:37 Gönen/BALIKESİR
Telefon	: 0266 762 92 94
Faks	: 0266 763 00 98
Cep Telefonu	: 0535 630 34 72
Servis Yetkilisi	: Fehim ÖZKURT (qonenjaponoto@hotmail.com)
BARTIN	: SERVİS TİCARET MAK. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi No:11 BARTIN
Telefon	: 0378 227 41 88
Faks	: 0378 227 41 88
Cep Telefonu	: 0532 784 46 74
Servis Yetkilisi	: Hasan OĞULLAR (servisticaret@yahoo.com)
BOLU	: ERMAK İŞ MAKİNALARI
Adres	: Küçük Sanayi Sitesi L Blok No:11 BOLU
Telefon	: 0374 243 97 92 - 93
Faks	: 0374 243 97 92
Cep Telefonu	: 0532 562 48 25
Servis Yetkilisi	: Ersin TARHAN (ermak.ismakinalari@gmail.com)
BURSA-1	: ÜNES MAKİNA - ENGİN DEMİREL
Adres	: Ankara Yolu Üzeri 9. km. Oto Sanayi Sitesi 40 Blok No:121-123 BURSA
Telefon	: 0224 342 57 38 - 39
Faks	: 0224 342 57 39
Cep Telefonu	: 0532 240 16 56 (Ünal ESİNER)
BURSA-2	: HİDMAKSER İŞ MAK. LTD. ŞTİ.
Adres	: Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 57/A Blok No:13-14 Nilüfer/BURSA
Telefon	: 0224 441 84 11 - Y.P. : 0224 441 50 95
Faks	: 0224 441 35 54
Cep Telefonu	: 0532 263 06 65
Servis Yetkilisi	: Erkan ALGAN (firat_algan@hotmail.com)
BURSA-3	: CANMAK İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Yiğitler Mh. Otosansit Sanayi Sit. 17. Blok No:86-88 Yıldırım/BURSA
Telefon	: 0224 341 24 58 - 0224 341 25 78
Faks	: 0224 341 24 92
Cep Telefonu	: 0532 765 90 13
Servis Yetkilisi	: Hasan IŞIK (canmakismakinalari@gmail.com)
ÇANKIRI	: GÜRKAYNAKLAR MAKİNA LTD. ŞTİ.
Adres	: A.Halik Renda Mh. Küçük Sanayi Sitesi H Blok No:17 18200 ÇANKIRI
Telefon	: 0376 218 13 54
Faks	: 0376 218 13 54
Cep Telefonu	: 0532 354 33 88
Servis Yetkilisi	: Ahmet Mahir GÜRKAYNAK (gurkaynaklar.makina18@gmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

ÇORUM-1	: HİDROTAM
Adres	: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No:100 ÇORUM
Telefon	: 0364 234 88 55 Servis : 0364 234 89 59
Faks	: 0364 234 83 50
Cep Telefonu	: 0532 241 83 60
Servis Yetkilisi	: Fettah PEHLİVAN (hidrotam@gmail.com)
ÇORUM-2	: LİDER İŞ MAKİNALARI
Adres	: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No:76 ÇORUM
Telefon	: 0364 234 89 51
Faks	: 0364 234 89 51
Cep Telefonu	: 0532 265 30 25
Servis Yetkilisi	: Sami KARABACAK
DENİZLİ	: ÇÜMEN HİDROLİK LTD. ŞTİ.
Adres	: Pamukkale 3.Sanayi Sitesi 45.Sokak No:29 DENİZLİ
Telefon	: 0258 268 90 08 - 268 84 54
Faks	: 0258 268 90 08
Cep Telefonu	: 0532 589 43 69
Servis Yetkilisi	: Yıldırım ÇÜMEN (yildiraycumen@ttnet.net.tr, yildiraycumen@hotmail.com)
DİYARBAKIR	: ÇELİK OTO
Adres	: 3. Sanayi Sitesi J2 Blok No:8 DİYARBAKIR
Telefon	: 0412 237 93 23
Faks	: 0412 238 36 17
Cep Telefonu	: 0532 657 29 73
Servis Yetkilisi	: Esat ÇELİK (esatcelik@mynet.com, celikoto_ecelik@hotmail.com)
ELAZIĞ	: AKGÜN MAKİNE
Adres	: Sanayi Sitesi 7. Sokak No:30 ELAZIĞ
Telefon	: 0424 224 63 48
Faks	: 0424 224 63 48
Cep Telefonu	: 0532 624 53 57
Servis Yetkilisi	: Ferit AKGÜN (akmakina23@hotmail.com)
ERZİNCAN	: OTO AKSAKALLI
Adres	: Yeni Sanayi Çarşısı Mengüceli Mh. 7. Sk. No:44 ERZİNCAN
Telefon	: 0446 226 26 80
Faks	: 0446 226 26 87
Cep Telefonu	: 0537 811 46 17 - 0530 404 17 60
Servis Yetkilisi	: Hüseyin AKSAKALLI (otoaksakalli@mynet.com)
ERZURUM	: GÜÇ-SA İŞ MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Orta Sanayi Sitesi 1. Blok No:6 ERZURUM
Telefon	: 0442 242 71 50-51-52
Faks	: 0442 242 78 89
Cep Telefonu	: 0532 616 78 70
Servis Yetkilisi	: Haluk GÖÇÜCÜ - Servis Sahibi - (halukgocucu@hotmail.com)
ESKİŞEHİR	: ATILIM OTOMOTİV - İSMAİL PEKİNBAŞ
Adres	: Teksan Sanayi Sitesi C1 Blok No:3-4 ESKİŞEHİR
Telefon	: 0222 228 07 63
Faks	: 0222 228 07 83
Cep Telefonu	: 0532 223 43 79 - 0532 682 36 96
Servis Yetkilisi	: İsmail PEKİNBAŞ - Cengiz ÇETİN (hikmet@atilimis.com, info@atilimis.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

GAZİANTEP	: ECM MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Kösget B Blok 45 Nolu Cd. No:3 GAZİANTEP
Telefon	: 0342 235 09 41 - 42
Faks	: 0342 235 57 51
Cep Telefonu	: 0533 557 16 06
Servis Yetkilisi	: Mahmut YILDIZ (ecm.mahmut@hotmail.com)
GEBZE / KOCAELİ	: HEDEF MAKİNA LTD. ŞTİ.
Adres	: Tatlıkuyu Mah. E5 Kenarı No:1 Gebze / KOCAELİ
Telefon	: 0262 646 94 87 - 644 89 50-51
Faks	: 0262 644 89 52
Cep Telefonu	: 0533 467 38 83
Servis Yetkilisi	: Cuma KEBBET (cuma.kebbet@hedef-makina.com)
HAKKARİ	: DOĞUKENT İŞ MAKİNALARI
Adres	: Küçük Sanayi Sitesi A Blok No:16 HAKKARİ
Telefon	: 0438 211 53 37
Faks	: 0438 211 53 37
Cep Telefonu	: 0532 793 05 25 - 0536 868 31 50 - 0531 406 74 14 (ilyas usta)
Servis Yetkilisi	: Ahmet ÖZCAN (dogukentismakinalari@gmail.com)
HATAY	: GÜVEN İŞ MAKİNALARI
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi 45/D Blok No: 15 Antakya / HATAY
Telefon	: 0326 221 49 39
Faks	: 0326 221 86 89
Cep Telefonu	: 0535 713 40 75
Servis Yetkilisi	: Bekir KABADAYI (bekirkabadayi@hotmail.com)
İĞDIR	: EKİNCİLER OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Adres	: Sanayi Sitesi 9.Blok No: 14 İĞDIR
Telefon	: 0476 210 21 58
Faks	: 0476 210 15 16
Cep Telefonu	: 0533 559 46 68
Servis Yetkilisi	: Hüseyin Ekinci
ISPARTA	: HARUN MAKİNA OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Petek San Sit. Marangozlar Bölümü Z Blok No:4 ISPARTA
Telefon	: 0246 224 35 11
Faks	: 0246 224 20 38
Cep Telefonu	: 0533 707 58 60 (Halit ÇALIŞKAN) - 0541 272 03 30 (Harun ÇALIŞKAN)
Servis Yetkilisi	: Halit ÇALIŞKAN (halit-hm03@hotmail.com)
İSTANBUL - 1	: HEDEF MAKİNA LTD.ŞTİ.
Adres	: Kadosan Sanayi Sitesi B Blok No:28 Yukarı Dudulu, Ümraniye/ İSTANBUL
Telefon	: 0216 466 46 00-01-02
Faks	: 0216 466 46 03
Cep Telefonu	: 0532 316 38 92
Servis Yetkilisi	: Lütfü ŞAHİN (lutfu.sahin@hedef-makina.com)
İSTANBUL - 2	: SERİ-İŞ MAKİNALARI
Adres	: Dolapdere Sanayi Sitesi 6.Ada No:44 İkitelli / İSTANBUL
Telefon	: 0212 549 32 10
Faks	: 0212 549 84 46
Cep Telefonu	: 0532 445 30 95 (Cemal Konca) - 0532 202 08 62 (Emrah Konca)
Servis Yetkilisi	: Emrah Konca (emrahkonca@myinet.com, www.seri-is.com)
İSTANBUL - 3	GÜMÜŞ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Ayazağa Köyü Mh. Şehit Orhan Karadağ Sok. No: 4/A Ayazağa/İSTANBUL
Telefon	: 0212 289 97 84 - 85
Faks	: 0212 289 97 86
Cep Telefonu	: 0532 297 95 60 - 0541 297 95 60
Servis Yetkilisi	: Şirzat KOÇ (gumusmakina2@gmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

İZMİR	: ÖZHAN HİDROLİK İŞ MAK. LTD. ŞTİ.
Adres	: 1429. Sk. No:14 Doğanlar/İZMİR
Telefon	: 0232 479 55 64 - 479 42 51
Faks	: 0232 478 58 52
Cep Telefonu	: 0533 773 04 34
Servis Yetkilisi	: Mehmet ÖZGÜN (mozgun@ozhanhidrolik.com)
İZMİT	: HEDEF MAKİNA LTD.ŞTİ.
Adres	: Küçük Körfez Sanayi Sitesi 3. Cadde 309 Blok No: 71 İZMİT
Telefon	: 0262 335 42 28 - 335 46 40 - 335 55 70
Faks	: 0262 335 42 29
Cep Telefonu	: 0532 442 97 66
Servis Yetkilisi	: Harun EMRON (harun.emron@hedef-makina.com)
KARS	: ERK-MAKİNE SANAYİ VE HAFRİYAT TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Organize Sanayi 2B Blok No:2 KARS
Telefon	: 0474 242 62 91
Faks	: 0474 242 62 92
Cep Telefonu	: 0532 257 69 86 - 0535 836 12 43 - 0542 578 04 18 (Tamer AKBABA)
Servis Yetkilisi	: Rahim AKBABA (erksanhidrolik@mynet.com)
K.MARAŞ	: UĞUR MAKİNA
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi Kaportaçılar Cad. No: 43 KAHRAMANMARAŞ
Telefon	: 0344 236 08 98
Faks	: 0344 236 36 16
Cep Telefonu	: 0533 721 95 30 (Murat Demirkol) : 0532 317 45 39 (Şahin Demirkol)
Servis Yetkilisi	: Şahin DEMİRKOL
KASTAMONU	: GÜRKAYNAKLAR MAKİNA LTD. ŞTİ.
Adres	: Merkez: Kuzeykent Sanayi Sitesi 2. Ada B Blok No24 / KASTAMONU
Telefon	: Merkez: 0366 215 49 99
Faks	: Merkez: 0366 215 45 09
Cep Telefonu	: 0532 354 33 88
Servis Yetkilisi	: Ahmet Mahir GÜRKAYNAK
KAYSERİ	: IŞIKLAR MAKİNA LTD. ŞTİ.
Adres	: Yeni Sanayi Şeker kısmı 33. Sokak No: 39 KAYSERİ
Telefon	: 0352 331 34 13
Faks	: 0352 331 34 20
Cep Telefonu	: 0532 272 94 42
Servis Yetkilisi	: Osman IŞIK (isikmak@mynet.com)
KONYA	: GÜL-SA OTOMOTİV TİC. LTD.ŞTİ.
Adres	: Karatay Sanayi Beyçam Sk. No: 4 KONYA
Telefon	: 0332 233 57 32
Faks	: 0332 235 58 90
Cep Telefonu	: 0542 817 50 02 - 0530 600 70 07(Memiş Güler) : 0533 765 02 44 (Ali Osman Güler) : 0533 309 27 26 (Erol Güler)
Servis Yetkilisi	: Memiş GÜLER
KÜTAHYA (MERKEZ)	: DİKMENLER İŞ MAKİNALARI
Adres	: San.Sit.Bld.Blokları N.Koyuncuoğlu Ana.L.Karşı. No:14 Simav/KÜTAHYA
Telefon	: 0274 513 74 98
Faks	: 0274 513 54 30
Cep Telefonu	: 0542 217 74 82 (Mehmet Ali Dikmen)
Servis Yetkilisi	: M.Ali Dikmen (dikmenlerismak@gmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

KÜTAHYA (ŞUBE)	: DİKMENLER İŞ MAKİNALARI
Adres	: Fatih Sanayi Sitesi 34. Sokak.No:23 KÜTAHYA
Telefon	: 0 274 231 23 29
Faks	: 0 274 231 23 29
Cep Telefonu	: 0533 268 32 65 (Adem Dikmen)
Servis Yetkilisi	: Adem Dikmen (dikmenlerismak@gmail.com)
MALATYA	: ÇALIŞKAN İŞ MAK. LTD. ŞTİ.
Adres	: Özsan Sanayi Sitesi 30.Blok No:6 MALATYA
Telefon	: 0422 238 23 11
Faks	: 0422 238 33 60
Cep Telefonu	: 0533 774 5067 - 0533 663 44 47 (Resul ÇALIŞKAN)
Servis Yetkilisi	: Hakan ÇALIŞKAN (caliskan.makine@gmail.com)
MALATYA	: ÖZSA İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Özsan Sanayi Sitesi 37.Blok No:12-14 MALATYA
Telefon	: 0422 238 38 85 - 86
Faks	: 0422 238 20 08
Cep Telefonu	: 0532 441 45 62
Servis Yetkilisi	: Bayram ÖZMEN (ozsaismak@gmail.com, bayram4401@hotmail.com)
MUĞLA	: DEMİRHAN HİDROLİK – Hüseyin ELMACI
Adres	: Sanayi Sitesi 3/C No: 10 Yatağan / MUĞLA
Telefon	: 0252 572 74 07
Faks	: 0252 572 81 78
Cep Telefonu	: 0532 252 10 01
Servis Yetkilisi	: Hüseyin ELMACI (demirhan.yatagan@gmail.com, huseyinelmaci@hotmail.com)
MUĞLA / Fethiye - 1	: KARTAL HİDROLİK İŞ MAK. LTD. ŞTİ.
Adres	: Sanayi Sitesi Doğu Blok No:32-33 Fethiye / MUĞLA
Telefon	: 0252 614 92 13
Faks	: 0252 612 21 99
Cep Telefonu	: 0533 810 69 74
Servis Yetkilisi	: Barış TOPAL (kartal_hidrolik@hotmail.com)
MUĞLA / Fethiye - 2	: ÖZHAN MAKİNE
Adres	: Sanayi Sit. Cezayirli Hasan Paşa Cd. Patlangıç Mh. 400 Sk. No:24 Fethiye/MUĞLA
Telefon	: 0252 611 01 12
Faks	: 0252 611 00 11
Cep Telefonu	: 0532 305 37 99
Servis Yetkilisi	: Mustafa ŞAHAN (mustafasahanozhan@hotmail.com, ozhan.makine@gmail.com)
MUŞ	: OTO SALİH
Adres	: Sanayi Sitesi Yeni C Blok No:13-14 MUŞ
Telefon	: 0436 215 20 30
Faks	: 0436 215 20 31
Cep Telefonu	: 0532 712 19 24
Servis Yetkilisi	: Salih TEKİN (otosalihmus@mynet.com)
ORDU	: İŞ-MAK OTO SER. SAN TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: Karapınar Mh. 2. San. Sit. 17. Blok No:16 ORDU
Telefon	: 0452 234 33 16
Faks	: 0452 234 33 17
Cep Telefonu	: 0533 290 87 43
Servis Yetkilisi	: Hüseyin SAĞLAM (ismakservis@hotmail.com)
SAMSUN	: İŞ-MAK OTO SER. SAN TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: 19 Mayıs Sanayi Sitesi No:1 SAMSUN
Telefon	: 0362 266 81 18
Faks	: 0362 266 81 18
Cep Telefonu	: 0532 431 36 88
Servis Yetkilisi	: Mümin ERDAL (ismakservis@hotmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

SİVAS	: ÖZ SİSTEM İŞ MAK. SERVİSİ
Adres	: 4 Eylül Sanayi Sitesi 11/A Blok No: 6 SİVAS
Telefon	: 0346 226 18 24
Faks	: 0346 226 12 68
Cep Telefonu	: 0532 641 61 59
Servis Yetkilisi	: Erdal GÜRBÜZ (ozsistemmakine@gmail.com)
ŞANLIURFA - 1	: FIRAT MAKİNA LTD. ŞTİ.
Adres	: Evren Sanayi Sitesi 1.Cadde 10.Sokak No:84 ŞANLIURFA
Telefon	: 0414 357 52 81
Faks	: 0414 357 54 64
Cep Telefonu	: 0532 215 24 95 - 0542 595 89 93 - 0532 740 44 42 (Yaşar ÇAVAŞ)
Servis Yetkilisi	: Mehmet ÇAVAŞ (mehmet@firatmakina.com.tr)
ŞANLIURFA - 2	: CAN-EL MAKİNA
Adres	: Evren Sanayi Sitesi 3. Cadde 23. Sokak No:2 ŞANLIURFA
Telefon	: 0414 357 57 14
Faks	: 0414 357 61 70
Cep Telefonu	: 0532 668 99 19 - 0541 425 68 49
Servis Yetkilisi	: Hacı CANBEYLİ - Hasan CANBEYLİ (canelmakina@gmail.com)
TEKİRDAĞ/ Çorlu	: HEDEF-MAK YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres	: E-5 Karayolu Üzeri Çorlu Çıkış 7. Km Marmaracık Mevkii Çorlu/TEKİRDAĞ
Telefon	: 0282 686 71 71
Faks	: 0282 686 71 70
Cep Telefonu	: 0532 565 78 52
Servis Yetkilisi	: Hasan KASA (hasan.kasa@hedef-makina.com)
TOKAT	: DOĞUŞ MAKİNA
Adres	: Sanayi Sitesi 41.Blok No:192 TOKAT
Telefon	: 0356 214 96 58
Faks	: 0356 212 99 19
Cep Telefonu	: 0532 550 9143
Yetkili İsmi	: Musa ÇABUK (musca60@hotmail.com)
TRABZON	: KORKMAZLAR İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ.
Adres	: Rize Caddesi No:196 Pelitli / TRABZON
Telefon	: 0462 334 16 71 - 334 01 75
Faks	: 0462 334 43 84
Cep Telefonu	: 0532 435 42 59
Servis Yetkilisi	: Süleyman KORKMAZ (korkmazlarmakinahmk@gmail.com)
UŞAK	: BU-MAK-SAN - Halis AKGÜL
Adres	: 1. Eylül Sanayi Sitesi 11. Sokak No: 17 UŞAK
Telefon	: 0 276 231 43 00
Faks	: 0 276 231 53 43
Cep Telefonu	: 0 532 363 26 05
Servis Yetkilisi	: D. Hayrettin BULUR (bu-mak-san@hotmail.com)
VAN	: SAĞLAM-İŞ MAKİNALARI
Adres	: Yeni Sanayi Sitesi Ek Bloklar N/Blok No:1 VAN
Telefon	: 0432 223 00 81
Faks	: 0432 223 00 81
Cep Telefonu	: 0532 276 72 09 - 0533 347 35 39 (Hüseyin SAĞLAM)
Yetkili İsmi	: Mustafa SAĞLAM (saglam-is@hotmail.com)
YOZGAT	: ŞENER OTOMOTİV
Adres	: Sorgun Sanayi Sitesi Öz Yapı Koop. Bld. Blk. No:7-8 Sorgun/YOZGAT
Telefon	: 0354 415 92 45
Faks	: 0354 415 23 36
Cep Telefonu	: 0532 724 02 16
Servis Yetkilisi	: İsmail ŞENER (hidromek666@hotmail.com)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BÖLGE & SSH MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Zümrütevler Mh. Okul Sk. No:1 Ankara Asfaltı Yan Yolu Maltepe / İSTANBUL
Telefon	: 0216 427 81 81 - 427 81 82 - 427 81 84
Faks	: 0216 427 83 83
Cep	: 0533 519 30 56 (Onur Alpaydın) - 0533 462 35 63 (Şükrü Kısakürek)

İSTANBUL BÖLGE AVRUPA YAKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: EGS Business Park Blokları B3 Blok Kat:11 No:355 Yeşilköy, Bakırköy/İSTANBUL
Telefon	: 0212 465 66 88
Faks	: 0212 465 66 67
Cep	: 0532 460 30 86 (Kemal Yılmaz) - 0533 462 35 62 (Serhan Yılmaz)

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Soğukkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi No:321-C Karşıyaka/İZMİR
Telefon	: 0232 382 68 52 - 372 07 88
Faks	: 0232 382 27 36
Cep	: 0532 356 82 61 (Soner Şahin) - 0533 443 46 21 (Cihat Sıdar&Hüseyin Çapkan)

İZMİR SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Akay Caddesi No: 144/1 Gaziemir/İZMİR
Telefon	: 0232 251 69 00 - 251 60 57
Faks	: 0232 251 01 20 - 251 66 81
Cep	: 0532 285 97 77 (Bülent Yetman)

ELAZIĞ BÖLGE & SSH MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Elazığ Malatya Karayolu 17. Km. Hankendi Beldesi / ELAZIĞ
Telefon	: 0424 281 32 32
Faks	: 0424 281 20 90
Cep	: 0532 455 85 09 (Mustafa Cebeci) - 0533 462 35 65 (Levent Altınbaş)

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: İzmir yolu üzeri Barış mah. FSM Bulvarı No: 1/132 A Nilüfer/BURSA
Telefon	: 0224 453 54 04 - 0224 453 54 05
Faks	: 0224 453 54 06
Cep	: 0532 233 31 19 (Selahattin Yüçetürk)-0532 467 48 07 (Sebahattin Aslan)

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Keykubat Mh. Osman Kavuncu Cd. Şek. Fab. Karş. No:297-F / KAYSERİ
Telefon	: 0352 332 12 31
Faks	: 0352 331 03 69
Cep	: 0533 310 44 63 (Mustafa Işık)

TARSUS BÖLGE & SSH MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Atalar Mh. Cemal Gürsel Cd. (E-5 karayolu) No:111 Yenice/Tarsus/MERSİN
Telefon	: 0324 651 48 20 (3 hat)
Faks	: 0324 651 48 19
Cep	: 0532 371 49 27 (Tolga Yönet)-0532 632 76 46 (Hakan Herdem)

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: 19 Mayıs Mah. Atatürk Bulvarı No:219/A Kutlukent / SAMSUN
Telefon	: 0362 266 58 23 - 25 - 26
Faks	: 0362 266 58 26
Cep	: 0533 226 43 96 (Tekin Erdal)

HİDROMEK YETKİLİ SERVİSLERİ & BÖLGE SSH'LAR

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5008 Sokak No:57 / ANTALYA
Telefon	: 0242 221 54 94 – 221 54 95
Faks	: 0242 221 54 96
Cep	: 0532 607 46 11 (Serkan Ayyün) – 0532 636 91 46

TRABZON BÖLGE & SSH MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Yavuz Selim mah. Vatan cad. No: 2 Yeşilyalı Beldesi-ARSİN/TRABZON
Telefon	: 0462 717 60 10 – 11
Faks	: 0462 717 65 56
Cep	: 0533 462 35 60 (Hilalettin Karakaş) 0533 486 37 62

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	: Diyarbakır-Elazığ Yolu Seyrantepe Kavşağı Atik Petrol içi DİYARBAKIR
Telefon	: 0412 238 25 25
Faks	: 0412 238 25 28
Cep	: 0533 925 98 58 (Özkan DİCLE)

ÖNSÖZ

HMK 370 LC-3 HD İş Makinasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu katalog HMK 370 LC-3 HD' nin yedek parça hizmeti için hazırlanmıştır.

İyi bir servis hizmeti ve doğru parça seçimi için kataloğun kapsamı ile ilgili aşağıda belirtilen açıklamaları okuyunuz ve anlayınız.

No

Gösterilen parçanın poz numarasını verir.

Parça No

Resimde gösterilen parçaların parça numarasını gösterir.

Adı

Parçanın adını gösterir.

Adet

Parçanın o sayfada yer alan gruptaki kullanım adedini gösterir.

Not

Parçaların tanımlarında yer almayan açıklamaları gösterir.

Seri No

Parçanın kullanıldığı makinenin seri numarasını gösterir. Örneğin;

2134001-2134005 → gösterilen parça 2134001'den 2134005' e kadar kullanılmıştır. (2134001-2134005 dahil)

3134001- → gösterilen parça 3134001'den itibaren kullanılmıştır.

2134001,2134005 → gösterilen parça 2134001 ve 2134005 seri nolu makinalarda kullanılmıştır.

Y.Kul.

Parçaların birbirleri yerine kullanılabilirliğini ifade eder.

- A → Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. (eski parça ↔ yeni parça)
- B → Biri diğerinin yerine kullanılabilir. (eski parça → yeni parça)
- C → Biri diğerinin yerine kullanılabilir. (eski parça ← yeni parça)
- D → Birbirlerinin yerine kullanılamaz. (eski parça – yeni parça)

ÖNSÖZ



SK

Servis kodu kolonunda yer alan kısaltmaların aşağıda gösterildiği gibi kendilerine ait anlamları vardır.

- K → Parçanın kit içinde yer aldığı anlamına gelir. Kitin içinde yer alan parçalar teker teker tedarik edilemez.
- OP → Opsiyonel parça
- NSP → Servis parçası değil.
- S → Set. Set içinde yer alan parçalar teker teker tedarik edilebilir.

Sayfa Numaralandırma

Sayfaları numaralandırma şu şekilde yapılmıştır.



We would like to thank you for purchasing HMK 370 LC-3 HD Construction Equipment.

This catalog has been prepared for ordering spare parts for HMK 370 LC-3 HD.

For satisfactory service and selection of correct part, read and understand instructions as shown below.

No

This indicates the indicating number of part.

Part No

It shows the part number of the parts which are included in an illustration.

Description

It shows the name of the part.

Q'ty

It shows the quantity use of part for the group that was illustrated on page.

Note

It shows explanations, which are not given in description.

Serial No

It shows the machine serial number in which the parts are used. For example;

2134001-2134005→the part that is shown in illustration was used from 2134001 to 2134005. (2134001 and 2134005 included)

3134001- →the part that is shown in illustration was used from 3134001.

2134001,2134005→the part that is shown in illustration was used 2134001 and 2134005.

ICA

This indicates the interchangeability of the parts between a new one and old one.

- A → Mutual interchangeability (old part ↔new part)
- B → One way interchangeability (old part → new part)
- C → One way interchangeability (old part ← new part)
- D → No interchangeability (old part – new part)



SC

Abbreviations on service code column have their own meaning as show below.

- K → This means that the part is contained in the kit. Parts are given with KIT, can not be supplied individually.
- OP → Optional part
- NSP → Non service part.
- S → Set. Parts are given with set, can be supplied individually.

Ordering Pages

Ordering pages are done as below.



KISALTMALAR / ABBREVIATIONS

KISALTMA ABBREVIATION	ORJINAL KELİME	ORIGINAL WORD
&	VE	AND
AIRCON		AIRCONDITION
A.K.	ALTI KÖŞE	
A.K.B.	ALTI KÖŞE BAŞLI	
A.K.V.	ANA KONTROL VALFİ	
Accum.		ACCUMULATOR
AM	ARM	ARM
AR	GEREĞİ KADAR	AS REQUIRED
Ass'y.		ASSEMBLY
B.H.H.	BASINÇLI HİDROLİK HORTUM	
BKT	KEPÇE	BUCKET
BM	BOM	BOOM
Brg.		BEARING
CONN	ADAPTÖR	CONNECTOR
Dis.		DISCHARGE
F		FRONT
F/W		FLYWHEEL
Hd.		HEAD
Hex.		HEXAGON
Htr.		HEATER
ICA		INTERCHANGEABILITY
K	KİT	KIT
K.M.	KAYNAKLI MONTAJ	
L/H		LEFT HAND
M.C.V.		MAIN CONTROL VALVE
NSP	SERVİS PARÇASI DEĞİL	NON SERVICE PART
OP	OPSİYON	OPTION
OS	NORMALDEN BÜYÜK	OVERSIZED
Pln.		PLAIN
R		REAR
REV	REVİZYON	REVISION
R/H		RIGHT HAND
RPM	BİR DAKİKADAKİ DEVİR	REVOLUTION PER MINUTE
S	SET	SET
S.B.	SİLİNDİRİK BAŞLI	
SP	SERVİS PARÇASI	SERVICE PART
Spr.		SPRING
Srw.		SCREW
STD	STANDART	STD
Suc.		SUCTION
SW	DÖNÜŞ MOTORU	SWING
T/Joint		TURNING JOINT
T/M		TRANSMISSION
TRL	SEGMAN YÜKSEKLİĞİ	TOP RING LENT LOCATION
TRV	YÜRÜYÜŞ	TRAVEL
US	NORMALDEN KÜÇÜK	UNDERSIZED
W.A.		WELDING ASSEMBLY
W/	BİRLİKTE	WITH
W/O	AYRI	WITHOUT
Y.Kul.	YERİNE KULLANIM	
Y.S.B.	YILDIZ SİLİNDİRİK BAŞLI	

	SAYFA	REV.
OPSİYON		
KIRICI TESİSATI MONTAJI (1) (OP).....	370101	
KIRICI TESİSATI MONTAJI (2) (OP).....	370102	
KIRICI MONTAJI (OP).....	370103	
ÇABUK SÖK-TAK KOMPLESİ (OP).....	370104	
ÇABUK SÖK-TAK MONTAJI (OP).....	370105	
ÇABUK SÖK-TAK SİLİNDİRİ (OP).....	370106	
ÇİFT YÖNLÜ AYAK PEDALI (OP).....	370109	
KANCA MONTAJI (OP).....	370110	
TEPE LAMBASI MONTAJI (OP).....	370501	
ARKA ÇALIŞMA LAMBASI MONTAJI (OP).....	370502	
ÖN ÇALIŞMA LAMBASI MONTAJI (OP).....	370503	
KORYUCU KAFES (OP).....	370504	
IMMOBİLİZER (OP).....	370505	
KAMERA MONTAJI-ARKA GÖRÜŞ.....	370506	
KAPORTA		
POMPA ÇERÇEVESİ MONTAJI.....	371101	
RADYATÖR ÇERÇEVESİ MONTAJI.....	371102	
MOTOR KAPUT MONTAJI.....	371103	
HİDROLİK-YAKIT DEPO MUHAFAZA KAPAĞI.....	371104	
ÜST ŞASE		
ÜST ŞASI MONTAJI.....	371201	
TAKIM SANDIĞI MONTAJI.....	371202	
YÜRÜME SAÇLARI.....	371203	
MOTOR		
MOTOR MONTAJI.....	372001	
MOTOR TAMİR TAKIMI.....	372002	
SİLİNDİR KAFASI TAMİR TAKIMI.....	372003	
SİLİNDİR KAFASI KAPAĞI.....	372004	
SİLİNDİR KAFASI-1.....	372005	
SİLİNDİR KAFASI-2.....	372006	
SİLİNDİR BLOĞU.....	372007	
YAĞ HAZNESİ VE SEVİYE ÇUBUĞU.....	372008	
KAM MİLİ VE SUBAPLAR.....	372009	
KRANK MİLİ PİSTON VE VOLAN.....	372010	
ZAMANLAMA DİŞLİSİ KUTUSU VE VOLAN YUVASI.....	372011	
DİŞLİ KUTUSU KAPAĞI VE KAM MİLİ SENSÖRÜ.....	372012	
EMME MANİFOLDU.....	372013	
EGSOZ MANİFOLDU.....	372014	
HAVALANDIRMA SİSTEMİ.....	372015	
SU POMPASI VE KOROZYON ÖNLEYİCİ-1.....	372016	
SU POMPASI VE KOROZYON ÖNLEYİCİ-2.....	372017	
TERMOSTAT VE YUVASI.....	372018	
EGR SOĞUK SU GİRİŞ-ÇIKIŞ.....	372019	
SOĞUTMA SUYU TESİSATI.....	372020	
FAN VE FAN KAYIŞI.....	372021	
TURBOŞARJ SİSTEMİ.....	372022	
TURBOŞARJ.....	372023	
YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMİ.....	372024	
YAKIT FİLTRESİ.....	372025	
YAKIT BORUSU.....	372026	

	SAYFA	REV.
YAĞ SOĞUTUCU VE FİLTRE.....	372027	
YAĞ POMPASI VE YAĞ SÜZGEÇİ.....	372028	
YAĞ VE VAKUM TESİSATI.....	372029	
EGR.....	372030	
ELEKTRİK KONTROL PARÇALARI-1.....	372031	
ELEKTRİK KONTROL PARÇALARI-2.....	372032	
MARŞ MOTORU.....	372033	
JENERATÖR.....	372034	
FAN KORUMA ELEMANLARI.....	372035	
YAKIT POMPASI.....	372036	
EGSOZ CONTASI.....	372037	
MOTOR ELEKTRİK TESİSATI.....	372038	
ELEKTRİK TESİSATI SABİTLEME ELEMANLARI.....	372039	
HAVA FİLTRESİ		
HAVA FİLTRESİ MONTAJI.....	372201	
EGZOZ		
EGZOZ MONTAJI.....	372301	
MOTOR SOĞUTMA		
MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ.....	372401	
RADYATÖR.....	372402	
YAKIT DONANIMI		
YAKIT DEPOSU MONTAJI VE YAKIT HATTI.....	372501	
KLİMA		
KLİMA MONTAJI.....	372701	
KLİMA ÜNİTESİ.....	372702	
ANA TESİSAT		
ANA HİDROLİK MONTAJI (1/3).....	373001	
ANA HİDROLİK MONTAJI (2/3).....	373002	
ANA HİDROLİK MONTAJI (3/3).....	373003	
ANA KUMANDA VALFİ (1).....	373004	
ANA KUMANDA VALFİ (2).....	373005	
ANA KUMANDA VALFİ (3).....	373006	
ANA KUMANDA VALFİ (4).....	373007	
ANA KUMANDA VALFİ (5).....	373008	
ANA KUMANDA VALFİ (6).....	373009	
ANA KUMANDA VALFİ (7).....	373010	
ANA KUMANDA VALFİ (8).....	373011	
HİDROLİK POMPA.....	373012	
PILOT POMPA.....	373013	
ORANSAL BASINÇ KONTROL VALFİ.....	373014	
POMPA REGÜLATÖRÜ.....	373015	
DİŞLİ KUTUSU – KULE DÖNÜŞ ÜNİTESİ.....	373016	
MOTOR – KULE DÖNÜŞ ÜNİTESİ.....	373017	
ALT ŞASE HİDROLİĞİ		
ALT ŞASE HİDROLİK AKSAM MONTAJI.....	373101	
DİŞLİ KUTUSU – YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ.....	373102	
MOTOR – YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ.....	373103	

	SAYFA	REV.
DÖNER DAĞITICI.....	373104	
PİLOT DEVRE TESİSATI		
PİLOT DEVRE MONTAJI 1 (1/2).....	373201	
PİLOT DEVRE MONTAJI 1 (2/2).....	373202	
PİLOT DEVRE MONTAJI 2 (1/2).....	373203	
PİLOT DEVRE MONTAJI 2 (2/2).....	373204	00
PİLOT DEVRE MONTAJI 2 (2/2).....	373204	01
PİLOT DEVRE MONTAJI 3.....	373205	
JOİSTİK (SAĞ/SOL).....	373206	
PEDAL.....	373207	
1'Lİ SELENOİD VALFİ.....	373208	
4'LÜ SELENOİD VALF.....	373209	
ATAÇMAN TESİSATI		
ATAÇMAN TESİSATI.....	373301	
ANA BOM SİLİNDİRİ (SAĞ/SOL).....	373302	
KEPÇE SİLİNDİRİ.....	373303	
UÇ BOM SİLİNDİRİ.....	373304	
HİDROLİK DEPO		
HİDROLİK DEPO MONTAJI.....	373401	00
HİDROLİK DEPO MONTAJI.....	373401	01
DÖNÜŞ VE SIZINTI HATTI		
DÖNÜŞ VE SIZINTI HATTI MONTAJI (1/2).....	373601	01
DÖNÜŞ VE SIZINTI HATTI MONTAJI (2/2).....	373602	00
DÖNÜŞ VE SIZINTI HATTI MONTAJI (2/2).....	373602	01
ALT ŞASE		
ALT ŞASİ MONTAJI.....	374101	
TAŞIYICI MAKARA.....	374102	
YÜRÜYÜŞ MAKARASI.....	374103	
İSTİKAMET TEKERİ.....	374104	
GERDİRME MEKANİZMASI.....	374105	
PALET KOMPLESİ.....	374201	
ATAÇMAN MONTAJI		
ANA BOM MONTAJI.....	375101	
UÇ BOM MONTAJI.....	375201	
GENEL AMAÇLI KEPÇE.....	375301	
DUAL RADÜS KEPÇE.....	375302	
ÇALIŞMA ATAÇMANLARI KONTROLÜ.....	375401	
KABİN MONTAJI		
KABİN MONTAJI.....	376001	
KABİN (1).....	376002	00
KABİN (1).....	376002	01
KABİN (2).....	376003	00
KABİN (2).....	376003	01
KABİN (3).....	376004	00
KABİN (3).....	376004	01

	SAYFA	REV.
KONSOL KUTUSU (SAĞ).....	376101	
KONSOL KUTUSU (SOL).....	376102	
KABİN İÇİ MONTAJI (1).....	376103	
KABİN İÇİ MONTAJI (2).....	376104	
OPERATÖR KOLTUĞU.....	376105	
ETİKET		
ETİKET MONTAJI (TÜRKÇE).....	377001	
ETİKET MONTAJI (İNGİLİZCE).....	377002	
ELEKTRİK		
ELEKTRİK (1).....	378001	
ELEKTRİK (2).....	378002	
ELEKTRİK (3).....	378003	
ANA ELEKTRİK TESİSATI.....	378004	
MOTOR ELEKTRİK TESİSATI.....	378005	
KABİN ELEKTRİK TESİSATI.....	378006	
PARÇA NUMARASI İNDEKSİ		

	PAGE	REV.
OPTION		
BREAKER PIPING MOUNTING (1) (OP).....	370101	
BREAKER PIPING MOUNTING (2) (OP).....	370102	
BREAKER MOUNTING (OP).....	370103	
QUICK COUPLING ASSEMBLY (OP).....	370104	
QUICK COUPLING MOUNTING (OP).....	370105	
QUICK COUPLING CYLINDER (OP).....	370106	
DOUBLE ACTING PIPING VALVE (OP).....	370109	
HOOK COUPLING (OP).....	370110	
BEACON MOUNTING (OP).....	370501	
REAR WORK LAMP MOUNTING (OP).....	370502	
FRONT WORK LAMP MOUNTING (OP).....	370503	
WINDOW GUARD (OP).....	370504	
IMMOBILIZER (OP).....	370505	
CAMERA MOUNTING-BACK WIEV (OP).....	370506	
COWLING		
PUMP FRAME MOUNTING.....	371101	
RADIATOR FRAME MOUNTING.....	371102	
HOOD MOUNTING.....	371103	
HYDROLIC-FUEL TANK GUARD COVER.....	371104	
UPPER FRAME		
UPPER FRAME MOUNTING.....	371201	
BATTERY BOX MOUNTING.....	371202	
ANTI-SLIP WALKWAY.....	371203	
ENGINE		
ENGINE MOUNTING.....	372001	
ENGINE GASKET KIT.....	372002	
ENGINE HEAD OVERHAUL GASKET KIT.....	372003	
CYLINDER HEAD COVER.....	372004	
CYLINDER HEAD-1.....	372005	
CYLINDER HEAD-2.....	372006	
CYLINDER BLOCK.....	372007	
OIL PAN & LEVEL GAUGE.....	372008	
CAM SHAFT & VALVE.....	372009	
CRANK SHAFT PISTON & FLYWHEEL.....	372010	
TIMING GEAR CASE & FLYWHEEL HOUSING.....	372011	
GEAR CASE COVER & CAM SHAFT SENSOR.....	372012	
INLET MANIFOLD.....	372013	
EZHAUST MANIFOLD.....	372014	
VENTILATION SYSTEM.....	372015	
WATER PUMP & COROSION RESISTOR-1.....	372016	
WATER PUMP & COROSION RESISTOR-2.....	372017	
THERMOSTAT & HOUSING.....	372018	
EGR COOLING INLET-OUTLET.....	372019	
WATER PIPING.....	372020	
FAN & FAN BELT.....	372021	
TURBOCHARGER SYSTEM.....	372022	
TURBOCHARGER.....	372023	
FUEL INJECTION SYSTEM.....	372024	
FUEL FILTER.....	372025	
FUEL PIPE.....	372026	

Hidromek 370lc Excavator Parts Catalog

Full download: <http://manualplace.com/download/hidromek-370lc-excavator-parts-catalog/>

	PAGE	REV.
OIL COOLER & FILTER.....	372027	
OIL PUMP & STRAINER.....	372028	
OIL & VACUUM PIPING.....	372029	
EGR.....	372030	
ELECTRICAL CONTROL PARTS-1.....	372031	
ELECTRICAL CONTROL PARTS-2.....	372032	
STARTER.....	372033	
GENERATOR.....	372034	
FAN GUIDE ELEMENTS	372035	
FUEL PUMP.....	372036	
EXHAUST GASKET.....	372037	
ENGINE HARNESS.....	372038	
HARNESS FIXING PARTS.....	372039	
AIR INTAKE		
AIR INTAKE MOUNTING.....	372201	
EXHAUST		
EXHAUST MOUNTING.....	372301	
COOLING SYSTEM		
ENGINE COOLING SYSTEM.....	372401	
RADIATOR.....	372402	
FUEL TANK AND LINE		
FUEL TANK MOUNTING AND FUEL LINE.....	372501	
AIRCONDITION		
AIRCONDITION MOUNTING.....	372701	
AIRCONDITION UNIT.....	372702	
MAIN PIPING		
MAIN PIPING MOUNTING (1/3).....	373001	
MAIN PIPING MOUNTING (2/3).....	373002	
MAIN PIPING MOUNTING (3/3).....	373003	
MAIN CONTROL VALVE (1).....	373004	
MAIN CONTROL VALVE (2).....	373005	
MAIN CONTROL VALVE (3).....	373006	
MAIN CONTROL VALVE (4).....	373007	
MAIN CONTROL VALVE (5).....	373008	
MAIN CONTROL VALVE (6).....	373009	
MAIN CONTROL VALVE (7).....	373010	
MAIN CONTROL VALVE (8).....	373011	
HYDRAULIC PUMP.....	373012	
GEAR PUMP.....	373013	
PROPORTIONAL REDUCING VALVE.....	373014	
PUMP REGULATOR.....	373015	
REDUCTION GEAR – SWING UNIT.....	373016	
SWING MOTOR – SWING UNIT.....	373017	
LOWER PIPING		
LOWER PIPING MOUNTING.....	373101	
REDUCTION GEAR – TRAVEL UNIT.....	373102	
MOTOR ASSEMBLY – TRAVEL UNIT.....	373103	