

HYUNDAI
FORKLIFT TRUCK

Parts Catalogue

HBF 15T

HBF 18T


현대 고객 여러분께

이 부품카다로그는 장비의 부품에 관한 모든 내용을 싣고 있습니다.

구성은 단위 부품의 분해도를 좌측 페이지에, 부품 목록을 우측 페이지에

놓았으며 책의 끝에 부품번호 순으로 목록을 수록하여 부품위치를 찾기

쉽도록 하였습니다.



1. 모델명

본 책자의 적용 모델을 나타냅니다.

2. 그림명

해당 페이지의 구성품 명칭(장치명)을 나타냅니다.

3. 번호

좌측 페이지 그림의 부품을 지시하는 번호입니다.

4. 부품번호

그림의 부품에 해당하는 부품번호를 나타냅니다.

5. 부품명칭

그림의 부품에 해당하는 부품명칭을 국/영문으로 표기하였습니다.

6. 수 량

사용된 적용호기수를 나타냅니다.

7. 적용호기

장비의 적용호기수를 나타냅니다.

부품구입시 장비에 사용된 정확한 부품을 구입할 수 있도록 참조하시기 바랍니다.

예 1~(1~)

1~:HBF 15T

(1~):HBF 18T

8. 비 고

표준/선택사양 구별, 볼트/너트 등의 호칭규격 등 특별한 표기를 요하는 부품의 경우에 이해를 돕기 위해 내용을 기재하였습니다.

예) M12×1.75×60(M12 미터 나사, 피치 1.75, 길이 60)

OPT. (선택사양)

STD. (표준사양)

표중에 R.H.(오른쪽), L.H.(왼쪽)는 운전석에서 전진방향을 기준으로 구분되어 있습니다.

본 지침서는 현대중공업(주)의 정식허가없이 일부 또는 전부를 복사 또는 전재할 수 없습니다.

To Customers of Hyundai

This catalogue of parts describes all the details of equipment parts.

For easy location of parts, the catalogue has deal drawings of unit parts on the left pages and lists of parts on the right pages with a list of parts by part No. at the end of the book.

번호 NO	부품번호 PART NO	부품명칭 DESCRIPTION	수량 Q'TY	적용호기 SERIAL NO.	비고 REMARK
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

1. Model Name

Indicates models adopted in this book

2. Figure Name

Indicates names of components(device names) on the corresponding pages.

3. Number(No.)

Indicates numbers that instruct parts in the figures on the left pages.

4. Part No.

Indicates part no. corresponding to parts in the figure.

5. Part Name

Indicates part names in Korean/English letters corresponding to parts in the figures.

6. Quantity

Indicates quantity of parts used.

7. Serial No.

Indicates the serial no. of equipment

Please refer to this to purchase right parts for equipment.

e.g.) 1~(1~)

1~:HBF 15T

(1~):HBF 18T

8. Remark

For parts that mandate special indications, details such as standards/options distinction, bolt/nut naming spec. are provided to give a better understanding.

e.g.) M12×1.75×60(M12 meter screw, pitch:1.75, length:60)

OPT. (options)

STD. (Standards)

R.H(right) and L.H.(left) in the table are based on the forward direction from the operator's seat

No portion of this guidebook may be copied or reproduced without permission of Hyundai Heavy Industry Inc.

부 품 구 입 안 내

현대 중공업 장비에 소요되는 모든 부품은 현대 중공업 순정 부품을 사용하여 주십시오.

현대 중공업 순정 부품은 우수한 품질과 성능을 유지하기 위하여 철저한 품질 관리 제도에 엄격한 검사에 합격한 품질 보증품입니다.

그리고, 이들 순정 부품은 장비의 성능을 높이고 수명을 연장시켜 고객 여러분을 만족시켜 드릴 것입니다.

1. 부품 주문시 통보사항

- 1) 장비 모델명 및 장비 일련번호
- 2) 부품 번호, 부품명, 수량
- 3) 구입자의 상호, 주소, 성명, 전화번호

2. 부품 판매, 문의처

1) 당사 A/S 사업부

- 주 소 : 충북 음성군 소이면 대장리 169
- A / S : TEL ; (0446) 871-1703
FAX ; (0446) 872-8364
- 부품영업 : TEL ; (0446) 871-1651
FAX ; (0446) 873-0400

현대중공업 주식회사는 보다 우수한 성능과 품질 향상을 위하여 지속적으로 연구하고 있습니다. 부품 카탈로그의 내용은 사전 통지없이 언제든지 변경될 수 있습니다.

INFORMATION ON PARTS SUPPLY

It is recommended to use HYUNDAI's genuine service parts in order to maintain your construction equipment of HYUNDAI models in good condition.

HYUNDAI's service parts have been engineered and tested for their particular job under the strictest quality control program in order to guarantee performance of machines sold.

These genuine parts will guarantee you enhanced performance and long life of your machine to your full satisfaction.

1. Information to be provided together when ordering parts :

- 1) Model specification and No. of your engine
- 2) The quantity of each part and part number
- 3) firm name, mailing address, orderer's personal name, and telephone number

2. Contact officies for parts supply and inquiries

1) Service Department of HYUNDAI

· Address : 169 Daejang-ri, Soi-myon, Eumsung-kun, Chungbuk, Republic of Korea

· Service Dept. : Tel(0446)871-1703

Fax(0446) 872-8364

· Parts Supply Dept. : Tel(0446)871-1651

Fax(0446)873-0400

We HYUNDAI are carrying on continued researches to enhance performance and to improve the quality of our products. The contents of this manual are subject to change without prior notice.

Parts Catalogue

HBF 15T

HBF 18T

FIRST EDITION : JANUARY, 2000

초 판 발 행 : 2000년 1월

SECOND EDITION : JUNE, 2000

재 판 발 행 : 2000년 6월

PUBLICATION : Samho Research Institute of Technology

발 행 처 : 삼호중공업(주) 중장비 연구실

F0	프레임 및 몸체 / FRAME & BODY	1
H0	유압 장치 / HYDRAULIC SYSTEM	13
S0	스티어링 및 컨트롤 시스템 / STEERING & CONTROL SYSTEM	25
E0	전장 / ELECTRIC	39
D0	데칼 / DECAL	55
HC	유압 구성품 / HYDRAULIC COMPONENTS	59
A0	작업장치 / ATTACHMENTS	79
OP	선택시양 / OPTION	93
IN	색인 / INDEX	115

목 차 (CONTENTS)

Fig. No.	명 칭	NAME	PAGE
----------	-----	------	------

프레임 및 몸체 / FRAME & BODY

F0010	· 프레임	FRAME	2
F0020	· 헤드 가드	HEAD GUARD	4
F0030	· 아우터 판넬(1)	OUTER PANEL (1)	6
F0040	· 아우터 판넬(2)	OUTER PANEL (2)	8
F0050	· 카운터 웨이트	COUNTER WEIGHT	10

유압 장치 / HYDRAULIC SYSTEM

H0010	· 3-스풀 컨트롤 밸브 레버	3-SPOOL CONTROL VALVE LEVER	14
H0020	· 4-스풀 컨트롤 밸브 레버	4-SPOOL CONTROL VALVE LEVER	16
H0030	· 유압 파이프(1)	HYDRAULIC PIPING (1)	18
H0040	· 유압 파이프(2)	HYDRAULIC PIPING (2)	20
H0050	· 오일 탱크	OIL TANK	22

스티어링 및 컨트롤 시스템 / STEERING & CONTROL SYSTEM

S0010	· 파워 라인	POWER LINE	26
S0020	· 스티어링 액슬	STEERING AXLE	28
S0030	· 스티어링 컬럼	STEERING COLUMN	30
S0040	· 타이어	TIRE	32
S0050	· 브레이크 시스템	BRAKE SYSTEM	34
S0060	· 파킹 브레이크	PARKING BRAKE	36