

Man Tga Fehler Codes

Full download: <http://manualplace.com/download/man-tga-fehler-codes/>

[AB](#)

[ACC](#)

[AST](#)

[CNG](#)

[CRT](#)

[DIW5](#)

[EBS](#)

[EBS 5](#)

[EBS 5 K 1](#)

[ECAM](#)

[ECAS 4x2](#)

[ECAS 2](#)

[ECO 2](#)

[EDC](#)

[EDC 7 - C R](#)

[EDC 7 - C R - M](#)

[EHLA](#)

[EMOS](#)

[FFR](#)

[GKR](#)

[HDS](#)

Gesamtübersicht

AB 1 Datum, Uhrzeit, Kilometerstand
AB 32 Splitposition
AB 33 Kupplungsweggeber
AB 38 Kraftstofffüllstand 2
AB 74 Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung
AB 75 Lenkachstemperatur
AB 84 Fahrzeuggeschwindigkeit
AB 86 Geschwindigkeit Tempomat
AB 91 Gaspedalstellung
AB 92 Aktuelles Drehmoment zu maximalen Drehmoment
AB 96 Kraftstofffüllstand 1
AB 98 Motorölstand
AB 100 Öldruck
AB 102 Ladedruck
AB 105 Ladelufttemperatur
AB 107 Druck Luftfilter
AB 108 Luftdruck
AB 109 Kühlwasserdruck
AB 110 Kühlwassertemperatur
AB 111 Kühlwasserstand
AB 158 Kl.15 (Zündung EIN)
AB 159 Füllstand Gas (Tankvorrat Gas/Druck)
AB 161 Eingangsdrehzahl Getriebe
AB 168 Batteriespannung
AB 171 Aussentemperatur
AB 174 Kraftstofftemperatur
AB 175 Motoröltemperatur
AB 177 Getriebeöltemperatur
AB 190 Motordrehzahl
AB 191 Abtriebsdrehzahl Getriebe
AB 245 Fahrleistung Fahrzeug
AB 359 Signal Kickdownschalter
AB 513 Motormoment
AB 518 Drehmomentbegrenzung
AB 520 aktuelles Retardermoment
AB 521 Bremspedalstellung
AB 523 aktueller Gang
AB 556 Referenzmoment des Retarders
AB 558 Leerlaufschalter Fahrpedal
AB 561 Signal ASR Motorkontrolle
AB 562 Signal ASR Bremsenkontrolle
AB 563 Signal ABS aktiv
AB 572 Retarderschalter Schiftassistent

AB 578 Hinterachstemperatur
AB 582 Achslast
AB 595 Signal Tempomat aktiv
AB 597 Signal Bremsschalter
AB 601 Schalter Fahrgeschwindigkeitsregelung Wiederaufnahme
AB 617 Ausgang Feststellbremse
AB 629 Steuergerät
AB 629 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 637 Erfassung Spritzbeginn
AB 638 bleibende Regelabweichung, Menge
AB 639 T CAN Low
AB 647 Lüfterkupplung
AB 697 Fahrpedal PWM1-Signal
AB 698 Fahrpedal PWM2-Signal
AB 699 Fahrpedal PWM1- und PWM2-Signal
AB 723 Hilfsdrehzahlgeber
AB 734 Magnetventil Kreis 1
AB 735 Magnetventil Kreis 2
AB 736 Magnetventil Kreis 3
AB 737 Magnetventil Kreis 4
AB 738 Magnetventil Druckregler
AB 739 Magnetventil Regeneration
AB 748 Retarder betätigt
AB 767 R-Gang eingelegt
AB 770 Split H
AB 771 Split L
AB 773 DNR-Schalter
AB 780 Getriebe neutral Indikator
AB 833 Regelwegsensor
AB 898 Schalter Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
AB 904 Geschwindigkeit Vorderachse
AB 944 Fahrerairbag (loop 1)
AB 944 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 946 left BT (loop 2)
AB 946 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 948 SRS Lampe
AB 948 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 959 Sekunden
AB 960 Minuten
AB 961 Stunden
AB 962 Tag
AB 963 Monat
AB 964 Jahr
AB 1045 Gassensperre (Einbaumotore auch Endstufe Bremslicht)
AB 1072 Motorbremsschalter
AB 1086 Druck, Drucksensor - Kreis 3

AB 1087 Druck, Drucksensor - Kreis 1
AB 1088 Druck, Drucksensor - Kreis 2
AB 1089 Druck, Drucksensor - Kreis 4
AB 1090 Druck, Drucksensor - Kreis 5
AB 1210 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 1235 I CAN Low
AB 1376 Kl. 301 geschaltet
AB 1624 Fahrzeug-Geschwindigkeit
AB 2000 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2003 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2011 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2015 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2016 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2023 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2037 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2039 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2042 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2047 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2048 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2051 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2056 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2061 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2062 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2238 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2251 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
AB 2253 Kein Text! Steuergeräte spezifisch

Gesamtübersicht

ACC 1 Datum, Uhrzeit, Kilometerstand
ACC 32 Splitposition
ACC 33 Kupplungsweggeber
ACC 38 Kraftstofffüllstand 2
ACC 74 Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung
ACC 75 Lenkachstemperatur
ACC 84 Fahrzeuggeschwindigkeit
ACC 86 Geschwindigkeit Tempomat
ACC 91 Gaspedalstellung
ACC 92 Aktuelles Drehmoment zu maximalen Drehmoment
ACC 96 Kraftstofffüllstand 1
ACC 98 Motorölstand
ACC 100 Öldruck
ACC 102 Ladedruck
ACC 105 Ladelufttemperatur
ACC 107 Druck Luftfilter
ACC 108 Luftdruck
ACC 109 Kühlwasserdruck
ACC 110 Kühlwassertemperatur
ACC 111 Kühlwasserstand
ACC 158 Kl.15 (Zündung EIN)
ACC 159 Füllstand Gas (Tankvorrat Gas/Druck)
ACC 161 Eingangsdrehzahl Getriebe
ACC 168 Batteriespannung
ACC 171 Aussentemperatur
ACC 174 Kraftstofftemperatur
ACC 175 Motoröltemperatur
ACC 177 Getriebeöltemperatur
ACC 190 Motordrehzahl
ACC 191 Abtriebsdrehzahl Getriebe
ACC 245 Fahrleistung Fahrzeug
ACC 359 Signal Kickdownschalter
ACC 513 Motormoment
ACC 518 Drehmomentbegrenzung
ACC 520 aktuelles Retardermoment
ACC 521 Bremspedalstellung
ACC 523 aktueller Gang
ACC 556 Referenzmoment des Retarders
ACC 558 Leerlaufschalter Fahrpedal
ACC 561 Signal ASR Motorkontrolle
ACC 562 Signal ASR Bremsenkontrolle
ACC 563 Signal ABS aktiv
ACC 572 Retarderschalter Schiftassistent

ACC 578 Hinterachstemperatur
ACC 582 Achslast
ACC 595 Signal Tempomat aktiv
ACC 597 Signal Bremsschalter
ACC 601 Schalter Fahrgeschwindigkeitsregelung Wiederaufnahme
ACC 617 Ausgang Feststellbremse
ACC 629 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 637 Erfassung Spritzbeginn
ACC 638 bleibende Regelabweichung, Menge
ACC 639 T CAN Low
ACC 647 Lüfterkupplung
ACC 697 Fahrpedal PWM1-Signal
ACC 698 Fahrpedal PWM2-Signal
ACC 699 Fahrpedal PWM1- und PWM2-Signal
ACC 723 Hilfsdrehzahlgeber
ACC 734 Magnetventil Kreis 1
ACC 735 Magnetventil Kreis 2
ACC 736 Magnetventil Kreis 3
ACC 737 Magnetventil Kreis 4
ACC 738 Magnetventil Druckregler
ACC 739 Magnetventil Regeneration
ACC 748 Retarder betätigt
ACC 767 R-Gang eingelegt
ACC 770 Split H
ACC 771 Split L
ACC 773 DNR-Schalter
ACC 780 Getriebe neutral Indikator
ACC 833 Regelwegsensoren
ACC 898 Schalter Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung
ACC 904 Geschwindigkeit Vorderachse
ACC 944 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 946 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 948 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 959 Sekunden
ACC 960 Minuten
ACC 961 Stunden
ACC 962 Tag
ACC 963 Monat
ACC 964 Jahr
ACC 1045 Gassensperre (Einbaumotoren auch Endstufe Bremslicht)
ACC 1072 Motorbremsschalter
ACC 1086 Druck, Drucksensor - Kreis 3
ACC 1087 Druck, Drucksensor - Kreis 1
ACC 1088 Druck, Drucksensor - Kreis 2
ACC 1089 Druck, Drucksensor - Kreis 4
ACC 1090 Druck, Drucksensor - Kreis 5

ACC 1210 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 1235 I CAN Low
ACC 1376 Kl. 301 geschaltet
ACC 1624 Fahrzeug-Geschwindigkeit
ACC 2000 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2003 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2011 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2015 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2016 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2023 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2037 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2039 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2042 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2047 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2048 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2051 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2056 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2061 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2062 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2238 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2251 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 2253 Kein Text! Steuergeräte spezifisch
ACC 3001 Zusatzinformation 1
ACC 3002 Zusatzinformation 2
ACC 3003 Zusatzinformation 3
ACC 3004 Zusatzinformation 4
ACC 4432 FGR-Schalter (Hülse) betätigt
ACC 4433 FGR-Schalter "Aus" betätigt
ACC 4434 FGB Modus/ FGB-Schalter ist an
ACC 4435 Handbremse nicht geöffnet/ Feststellbremse betätigt
ACC 4436 ABS defekt/ ungültig
ACC 4437 EBS defekt/ ungültig
ACC 4438 Fußbremse betätigt
ACC 4439 Dauerbremsenhebel betätigt
ACC 4440 Dauerbremsen "Aus"
ACC 4441 ASR Eingriff
ACC 4442 ABS Eingriff
ACC 4443 ESP Eingriff
ACC 4444 ACC hat EBS zu lange angesteuert/ Bremsentemperatur
ACC 4445 Motordrehzahl zu klein
ACC 4446 Verzögerung zu groß
ACC 4447 keine/ ungültige Fahrgeschwindigkeit
ACC 4448 kein EBS Eingriff möglich
ACC 4449 EBS Statuscheck
ACC 4450 ESP defekt
ACC 4451 keine Bremspedal/ ungültige CAN-Botschaft EBC1.Bremspedal

ACC 4452 Dauerbremsenhebel defekt/ ungültige CAN-Botschaft ERC1X.Dauerbremshebel
ACC 4453 kein Motor/ ungültige CAN-Botschaft EEC1.Moment
ACC 4454 Motoreingriff nicht vom ACC, Fahrer, Getriebe, HGB, FGB, EDR oder Bremse
ACC 4455 keine Motordrehzahl/ ungültige CAN-Botschaft EEC1.Motordrehzahl
ACC 4456 kein Gaspedal/ ungültige CAN-Botschaft EEC2.Gaspedal
ACC 4457 kein Gaspedal/ ungültige CAN-Botschaft EEC2.Leergasschalter
ACC 4458 kein RX/ ungültige CAN-Botschaft ERC1_RX.Momente (Motorbremse)
ACC 4459 kein RD/ ungültige CAN-Botschaft ERC1_RD.Momente (Sekundär-Retarder)
ACC 4460 kein RE/ ungültige CAN-Botschaft ERC1_RE.Momente (Primär-Retarder)
ACC 4461 Retarder-Eingriff Fehler
ACC 4462 keine Masse
ACC 4463 Display defekt
ACC 4464 kein FGR Schalter/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.FGRSchalter
ACC 4465 FGR aktiv im ACC Mode/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.enable == FGR
ACC 4466 kein FGB Schalter/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.FGBSchalter
ACC 4467 kein AUS Dauerbremsen/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.IntelBremsKopl
ACC 4468 kein Tempomatbedienhebel/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.Aus-Schalter oder CCVS.
Hebel
ACC 4469 kein Abstandswahlschalter/ ungültige CAN-Botschaft AUX1_ZBR.Schalter
ACC 4470 Triebstangfehler/ ungültige CAN-Botschaft ETC1.ShiftInProgress oder ETC1.
DrivelineEngaged
ACC 4471 Kupplungsfehler/ ungültige CAN-Botschaft CCVS.Kupplung
ACC 4472 Kupplungsweg ungültig
ACC 4473 Drehzahlunstimmigkeiten zwischen EEC1.Motordrehzahl und TCO1.Drehzahl
ACC 4474 Gültige ETC2.Übersetzung weicht stark von gültigem Drehzahverhältnis ab
ACC 4475 keine TCO-Geschwindigkeit/ ungültige CAN-Botschaft TCO.Geschwindigkeit
ACC 4476 keine Radgeschwindigkeit/ ungültige CAN-Botschaft EBC2.Geschwindigkeit
ACC 4477 Motordrehzahl zu groß
ACC 4478 kein Gang oder ausgekuppelt/ offener Triebstrang für etwa 10 sec.
ACC 4479 Geschwindigkeit zu klein
ACC 4480 Geschwindigkeit zu groß
ACC 4481 Kurve zu eng/ gültige Krümmung zu stark
ACC 4482 keine/ ungültige Gierrate
ACC 4483 keine/ ungültige Quereschl.
ACC 4484 Radar noch in Initialisierungsmodus (nach ACC-Initialisierungsmodus)
ACC 4485 Krümmung wird als ungültig in CAN-Botschaft erkannt
ACC 4499 ACC Steuergerät ist noch in der Initialisierungs-Phase
ACC 4500 interner Systemfehler, Trap NMI
ACC 4501 interner Systemfehler, Stack overflow
ACC 4502 interner Systemfehler, Stack underflow
ACC 4503 interner Systemfehler, Trap ILLBUS
ACC 4504 interner Systemfehler, Trap ILLINA
ACC 4505 interner Systemfehler, Trap ILLOPA
ACC 4506 interner Systemfehler, Trap PRTFLT
ACC 4507 interner Systemfehler, Trap UNDOPC
ACC 4508 interner Systemfehler, Trap PECC5

ACC 4509 interner Systemfehler, Trap PECC6
ACC 4510 interner Systemfehler, Trap PECC7
ACC 4511 internes RAM defekt/ Speichertest beim Einschalten
ACC 4512 externes RAM defekt/ Adressleitungstest beim Einschalten
ACC 4513 externes RAM defekt/ Speichertest beim Einschalten
ACC 4514 Flash defekt/ Flash-Checksummentest beim Einschalten
ACC 4515 externer Watchdog/ Test der Funktion des externen Watchdog beim Einschalten
ACC 4516 Programmlaufzeitüberschreitung
ACC 4517 HighLevelTask zu lang/ Laufzeitüberwachung
ACC 4518 LowLevelTask zu lang/ Laufzeitüberwachung
ACC 4519 Applikations-Task zu lang
ACC 4520 Versorgungsspannung (Kl.15) zu klein
ACC 4521 KL30 Spannung zu klein
ACC 4522 Relais defekt, keine KL30
ACC 4523 Relais defekt, ständig KL30
ACC 4524 ungültiger Datensatz/ EEPROM Checksummentest beim Einschalten
ACC 4525 Triebstrang-Can Fehler/ falls Bus-Off erreicht wird und 0.5 s danach.
ACC 4526 Triebstrang-Can Fehler/ falls in CAN-Controller Overflow aufgetreten
ACC 4527 kann TSC1-EBS nicht senden/ Letzte Sendebotschaft war noch nicht abgeschickt
ACC 4528 kann TSC1-FFR nicht senden/ Letzte Sendebotschaft war noch nicht abgeschickt
ACC 4529 EBC1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4530 ERC1_RX CAN-Botschaft nicht empfangen (Motorbremse)
ACC 4531 ERC1_RE CAN-Botschaft nicht empfangen (Primärretarder)
ACC 4532 ERC1_RD CAN-Botschaft nicht empfangen (Sekundärretarder)
ACC 4533 EEC1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4534 CCVS CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4535 nicht alle Bedienhebeloperationen/ CCVS-Botschaftszyklus zu schnell
ACC 4536 TCO1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4537 EBC2 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4538 EEC2 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4539 ETC1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4540 ETC2 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4541 TC1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4542 VDC1 CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4543 AUX1_ZBR CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4544 kann ACC1 nicht senden/ Letzte Sendebotschaft war noch nicht abgeschickt
ACC 4545 kann DM1 nicht senden/ Letzte Sendebotschaft war noch nicht abgeschickt
ACC 4546 Synchronisationsfehler/ TCO1 CAN-Botschaften nicht im Takt empfangen
ACC 4547 WEIG CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4548 ALB CAN-Botschaft nicht empfangen
ACC 4549 kann Trans-Conf Request nicht senden/ kann Trans Config CAN-Botschaft nicht anfordern
ACC 4550 Configurations-Botschaften fehlen/ Trans,Rx,Rd,Re,Ccvs Config nicht empfangen
ACC 4551 Eng-Conf CAN-Botschaften nicht empfangen
ACC 4552 Check EBC1 Timeout/ Timeout wurde erst von Zusatzüberwachung erkannt
ACC 4553 Check Brake/ Zu langes Bremsen erst in Zusatzüberwachung erkannt
ACC 4554 Check TCO1 Timeout/ Timeout wurde erst von Zusatzüberwachung erkannt

Man Tga Fehler Codes

Full download: <http://manualplace.com/download/man-tga-fehler-codes/>

ACC 4555 Check Verzögerung/ Zu große Verzögerung wurde erst in Zusatzüberwachung erkannt

ACC 4556 Sensor-CAN Fehler/ falls Bus-Off erreicht wird

ACC 4557 SSTA nicht empfangen

ACC 4558 STGT nicht empfangen

ACC 4559 STGT2 nicht empfangen

ACC 4560 Radar Fehler/ interner Radar Fehler

ACC 4561 Radar Fehler/ falsche oder zerstörte Radar Software (ERROR_SOFTWARE1)

ACC 4562 Radar Fehler/ falsche oder zerstörte Radar Software (ERROR_SOFTWARE2)

ACC 4563 Radar Fehler/ Versorgungsspannung zu hoch

ACC 4564 Radar Fehler/ Versorgungsspannung zu klein

ACC 4565 Radar Fehler/ TRM zu heiß

ACC 4566 Radar Fehler/ TRM zu kalt

ACC 4567 Radar Fehler/ PCM zu heiß

ACC 4568 Radar Fehler/ Sensor CAN Bus Fehler

ACC 4569 Radar Fehler/ Sensor CAN Botschaftsfehler

ACC 4570 Radar Fehler/ Parametrierung fehlt

ACC 4571 Radar Fehler/ Paarungsfehler

ACC 4572 Radar Fehler/ HF ausgeschaltet

ACC 4573 Radar Fehler/ Sensorausrichtungs-Fehler

ACC 4574 Radar Fehler/ Hintergrundrauschen-Fehler

ACC 4575 Radar Fehler/ Antenne blockiert

ACC 4576 ESP-Gyro Fehler

ACC 4577 kann YRSContr. nicht senden/ Letzte Gyro Anfrage nicht abgeschickt

ACC 4578 kann YRSData nicht empfangen/ Gyro Botschaft nicht empfangen

ACC 4579 YRS-Fehler/ Interner Gyro Fehler oder falsche ID

ACC 4580 kann SVEH nicht senden

ACC 4581 Gierraten Einbau/ Interner Gyro falsch eingebaut

ACC 4582 Querbeschleunigung Einbau/ Interner Gyro falsch eingebaut

ACC 4583 User-Stack Fehler

ACC 4584 Stuck-AT-Fehler

ACC 4585 ACC-Status-Fehler